

IsatPhone^{PRO}

IsatPhone のアップグレード方法

ファームウェア アップグレード ツールのインストール

IsatPhone Pro の機能・動作の改善のため、本機のアップグレードが必要となることがあります。ファームウェアのアップグレードが必要なときは、Inmarsat または サービス取扱店からお知らせが届きます。

ファームウェア アップグレード ツールを PC にインストールする場合は、事前に USB ドライバをインストールしておく必要があります。この CD には、USB ドライバと、そのインストール方法の説明書も含まれています。

ファームウェア アップグレード ツールは、以下の手順でご使用の PC にインストールしてください。

(1) CD の起動後、ソフトウェア > ファームウェア アップグレード ツールの順に選択します。




IsatPhone Pro ファームウェア アップグレード ツール セットアップ ウィザードが表示されます。

(2) [次へ] をクリックします。




(3)



ライセンス契約書を読み、**[このライセンス契約書に同意します]**を選択してから、**[次へ]**をクリックします。


(4)



[インストール]をクリックして、インストールを開始します。

注記: インストール先フォルダを変更する場合は、**[参照…]**をクリックします。

(5)



インストールが完了したら、**[次へ]**をクリックします。

注記: **[詳細を表示]**をクリックすると、詳しいインストール状況が表示されます。

(6)



[完了] をクリックします。
これでセットアップは完了です。

注記: [アプリケーションを実行] を選択すると、インストールしたツールがセットアップ完了後に起動します。

IsatPhone のアップグレード


ご使用の IsatPhone に SIM カードが挿入されたままでも、アップグレード処理には影響ありません。

アップグレードプログラムは上位/下位互換性があります。したがって、たとえばファームウェアのバージョン 1.0 からバージョン 3.0 へと、間のバージョンをとばしてアップグレードしても問題ありません。

暗証番号 (PIN)、連絡先、個人情報などの個人に関する設定は、アップグレード処理の影響を受けません。ただし、万が一に備えての、連絡先のバックアップ作成のために、連絡先同期ツールも用意されています。

アップグレード中、本機は USB を介して充電されますが、アップグレードを開始するためには、本機のバッテリーに最低限の充電量が必要です。

アップグレードを途中で中断した場合、本機はアップグレードモードのままになり、アップグレードの再開が必要となります。アップグレードが正常に完了するまでは、本機はアップグレードモードに保持されます。





注記: ファームウェア アップグレード ツールを起動する前に、本機を PC に接続しないでください。

スタート > プログラム > IsatPhone Pro > ファームウェア アップグレード ツール > ファームウェア アップグレード ツールの順に選択します。

.fpk ファイル (アップグレード用イメージファイル) を見つけ、選択してから、[次へ] をクリックします。

誤って無効なファイルを選択した場合や、本機がすでに PC と接続されている場合、エラーメッセージが表示されます。




(2)



同梱の USB ケーブルを使って、IsatPhone を PC に接続します。まだ電源が入っていないければ、IsatPhone の電源を入れます。

注記: IsatPhone を PC に接続すると、[アップグレードの開始] ボタンが有効になり、状態表示フィールドに「IsatPhone が接続されています」「アップグレードの準備ができました」のメッセージが表示されます。

(3)



[アップグレードの開始] ボタンをクリックすると、IsatPhone のファームウェア アップグレード処理が始まります。

アップグレードの途中で本機との接続が外れたり、エラーが起きたりした場合は、エラーメッセージが表示されます。この場合、再度正しい手順を行い、アップグレードを正常に完了させてください。



アップグレードが完了すると、状態表示フィールドに「デバイスが正常にアップグレードされました」というメッセージが表示され、IsatPhone のアップグレードが正常に完了したことがわかります。

[完了] をクリックして、アプリケーションを終了させます。IsatPhone Pro は自動的に再起動し、USB ケーブルで接続されているため充電モードに入ります。

USB ケーブルを取り外します。
これで IsatPhone の使用準備が整いました。

inmarsat.com/isatphone

この『IsatPhone のアップグレード方法』の制作にあたっては細心の注意が払われていますが、収録された情報についてはその妥当性、正確性、信頼性、完全性については、明示・黙示とを問わず、表明または保証をいたしかねますので予めご了承ください。Inmarsat Global Limited およびそのグループ企業は、その管理者、社員、代理店を含め、『IsatPhone のアップグレード方法』に収められた情報を利用した結果に対し、何人に対しても何ら責任あるいは債務を負うものではありません。© Inmarsat Global Limited 2010 この製品は著作権法により保護されています。INMARSAT は International Mobile Satellite Organisation の登録商標です。Inmarsat のロゴは Inmarsat (IP) Company Limited の登録商標です。どちらの商標もその使用权は Inmarsat Global Limited に帰属します。IsatPhone Pro How to Upgrade your IsatPhone June 2010 (Japanese).